

## Utrustning för behandling med Trico

Vi har gjort en undersökning bland Trico-användare om vilken utrustning de använder. Resultatet har vi vävt ihop med egna erfarenheter. Det visade sig finnas flera favoriter hos entreprenörerna. De flesta sprutor verkar fungera bra, men tänk på att medlet är tjockare än vatten och därför kräver lite högre tryck. Det är viktigt att se till att medlet hamnar på toppen av plantan.

## Handspruta

De flesta märken vi provat fungerar utmärkt, och handsprutan är ett bra alternativ för den som har mindre arealer att behandla. Genom att vrida på munstycket kan man växla mellan dusch och stråle.

## Ryggspruta

Ryggsprutan har flera fördelar gentemot handsprutan, då den inte behöver fyllas på så ofta, och man har större möjligheter att välja munstycken. Sprutröret gör att man inte behöver gå fram till varje planta.

Bra munstycken:

### **Spaltnunstycke 6501**

65 betyder att munstycket sprayar i 65 graders vinkel, 01 står för vätskemängden som går igenom munstycket. Detta är ett väl beprövat munstycke som många föredrar, och det ger god sprayeffekt.

### **Spaltnunstycke 40015**

Gentemot ovannämnda har detta munstycke en något mindre vinkel, och släpper igenom lite mer vätska. Det ger något mindre vindavdrift, och dropparna som sprayas blir något större.

## Kopp på sprutröret

Några användare föredrar en kopp på sprutröret. Koppen placeras på plantans topp för att ge högre träffandel.

## Förlängt sprutrör

Med ett förlängt sprutrör underlättas arbetet, och man behöver inte förflytta sig lika ofta för att nå plantorna.

## Dropp ur munstycket?

Om du får dropp i munstycket har du troligen fått luft i slangen. Spruta uppåt några sekunder, luftbubblan blåses ut och utrustningen brukar fungera normalt igen.